

## ひのき&杉 ナチュレベットの組み立て方

### [ 組み立て方 ]

準備： 水平な場所で組み立てをおこなってください。

① ヘッド（フッド）にボルトとナットを付属の六角レンチで固定する  
（側板の金物が入る程度に締めてください）

② <接合部写真>のように4カ所すべてを差し込みしっかり締める

③ 側板の穴に木ダボを差し込み、すのこを固定する

注意：木ダボは手で軽く入れていただくだけで、差し込めます。

カナツチなど使用されますと、木ダボが割れる可能性もありますので  
おやめください。

④ できあがり

※本体の NO シールの番号を合わせて組立をしてください。

### [ 使用上の注意 ]

ベットとしての目的外使用はおやめください

耐荷重は 100kg ですが、1 点に荷重をかけることはおやめください

企画・販売  
NPO法人まどり  
〒576-0022 大阪府交野市藤が尾 4-14-8  
TEL・FAX 072-892-4776  
[http:// np0-madori.com/](http://np0-madori.com/)

